

COMO MOSTRAR MENSAJES EN EL FB-DAP.

• CREAR LOS MENSAJES EN LA TABLA ASCII.

- En el PROJECT-TREE del WIN-PROLADDER, haga click en table edit y luego haga click botón derecho en ascii table.
- Haga click en new ascii table.

🗑 WinProLadder - [La	dder Di	lagram - Main_	uniti]								E	
File Edit View Pro	ect Las	oder PLC Tool	Whitew	r Hep								1.0.8
1949 B - 19 -	92 + 9	·······	Pa + 14			E 61						
A + 2 + 2 + 12 + 14 + 12 + 1	99	444-1	SEC		x							
- Projectil (File-04MC)	10000											-
+ 省 System Configural + 習 Lod (er Diogram - 音 Table Edit	1001											
Salution F 12 De	ete Table	idde :										
 Sorio Pragrav General Parpo Hegster Table ModBut Methods 	8005											
 Status Priget Status Priget Status Vicentia 	1009C)											
	4003											
	HODE											
	9087											
	LOOP 1											
	1000											
	Overwr	sort (Sab_oart / te N0 Cit	10:0 F	19967 5:		-	- 11		1			
📲 Inicio 🛛 😹 🖉	0 11 1		Wennied	: 🧕	Anproduct	· (1)	Horsajes C	y .	bujo - Parr	1.00	644 (0)	11 pun

• Ingrese el nombre de la tabla y el REGISTRO de comienzo del programa, como se muestra en la siguiente figura y haga click en OK.



·····································	• B, • P5 • P1 • P5 • (1) B • B (2)		
前行性性性 经经济规则			
Project (FBs 04MC)	🐴 Table Edit	X	
* 18 System Configurat	Table Proporties		
Table Edr	Teble Type Addit Make	-	
S2 ASOI Table	Table Name: wagt		
Servo Partment 1002	Table starting add pag		
Sonio Pragram			
Register Table 1005	Table Capacity @ Duranic Aloca		
ModBus Meste	C Fixed Length		
Status Page 1004			
+ \$2 I/O Numbering	The set from the st		
10005	Descention		
		1.0	
wood of			
and a second second	10	100	
and the second s			
and the second se	10 million - 10 mi		
10008	V OK. X Cencel		
1000			
1009			
Man will Set	_ostl/		

• En el siguiente editor escriba el mensaje en cuestión entre dos comillas simples como se muestra en la siguiente figura y haga click en OK.

FE ED. West Proj	NO. LASS	e M.C. Tool	Wildow 192	P.					 1
	R								
2 元 元 • 3 • 3 •	36 + 95	• al • a, •	58 + 14 + 51	· = 0 ·	医同				
*13 +1 +11 +11 +2 +2	994	1 1 1 1 L		EXX					
Project (FEs-04MC)	10000								
 W System Configural 									
Table Edit	1001		for some	In the second second	24		8001	1990	
S ASOI Table			ASC.	ilitable - (ms)	11		6.1		
95 Link Table	1005		1		Comer man	and the second s	m		
Serve Paramet			ASCR E	deer Caporti	eatt) reo	annu o	everal.		
Pg. General Purpor			"Prates	a Secontar				-	
Register Table	9005								
S Comment								1	
Status Page	100411		11					12.00	
- \$2 1/O Numbering			Allow: St	\$40 words(Auto)	Used: 11 work	is Poste	n: R0-R10		
	1000		Output	Tanipie					
			1100000	04141130				10	
	1006		11					100	
					100	W Parcel			
	10007							1.1	
	HOOR Y								
	1000								
	1000								
	West was	/ Ineu_daS), IN							
01	Ovewrite	NP CIL	U:0 F:1996	7.5:	A COL			and the second	ĺ

NOTA: Se crearan tantas tablas como mensajes deban aparecer en el FB-DAP.

• ESPECIALS CONTACT (contactos especiales) e INDICATION REGISTERS (registros de indicación).

Av. Libertador Centro Comercial El Recreo, Nivel III, Local Nº 82, Barquisimeto – Edo. Lara 3001 Telfs.: (0251) 447.17.84 – 445.60.72 – 445.72.60 Fax: (0251) 447.01.46 e-mail: <u>sequin@cantv.net</u> – <u>http://www.sequinca.net</u>



El primer paso que se debe hacer, es cargar los REGISTROS DE INDICACION, ya que su contenido será el registro de comienzo de cada mensaje.

Para que el FB-DAP pueda mostrar los mensajes en pantalla, se deben habilitar individualmente los mismos, mediante los CONTACTOS ESPECIALES.

A continuación se muestra la tabla de los contactos especiales con sus correspondientes registros de indicación.

Number of	LCD line 1		LCD	line 2									
a message displayed	Special contact	Indication register	Special contact	Indication register									
1~16	M1800	R3760	M1801	R3761									
1	M1802	R3762	M1803	R3783									
2	M1804	R3784	M1805	R3785	3: The start register of a message								
3	M1806	R3786	M1807	R3787	indicated by an indication register								
4	M1608	PL3788	M1809	R3789	means :								
5	M1810	R3790	M1811	R3791	0~8070 : indicating R0~R8070								
6	M1812	R3782	M1813	R3793	10000~13070 : indicating D0~D3070								
7	M1814	R3794	M1815	R3795	Special contacts M1800 and M1801								
8	M1016	R3796	M1017	R3797	have a priority display function.								
9	M1818	R3798	M1819 R3799	R3799	🔅 M1911 can control an alarm buzzer								
10	M1820	FI3800	M1821	R3501	whether to sound or not. If M1911=0								
11	M1822	R3802	M1823	R3803	(preset), it shall be activated.								
12	M1824	R3804	M1825	R3805									
13	M1826	R3806	M1827	R3607									
34	M1828	R3808	M1829	R3509									
15	M1830	R3810	M1631	R3611									
16	M1832	R3812	M1833	R3813									
Example	Assume M1	803 from 0 1,	R3783=100		71.								
	Result : Lin	e 2 of No. 1 of	the LCD will	display messa	ges in ASCII Code with R100 start.								
(Example	Assume M1	828 from 01	R3808=100	00									
	Result : Lin	e 1 of No. 14 o	f the LCD will	display mess	ages in ASCII Code with D0 start.								
(Example	Assume M1	801 from 0 - 1	R3781=0										
	Result : Lin	Result : Line 2 of all the DAPs will display messages in ASCII Code with R0 start.											

En la siguiente figura se muestra el programa encargado de activar / desactivar los contactos especiales, y de cargar a los registros de indicación con los valores de comienzo de mensaje.





De esta manera cuando se active el contacto especial requerido por la aplicación, este buscará el registro de indicación correspondiente y su contenido, para saber cual mensaje y en que línea se mostrará en la LCD.